

Taski Jontec Forward J – Flex

Niskopienny, alkaliczny preparat do mycia podłóg

F4i

Opis:

Taski Jontec Forward J-Flex jest silnie skoncentrowanym, niskopiennym preparatem do mycia mocno zanieczyszczonych podłóg wodoodpornych

Cechy:

- Specjalnie stworzony do mycia silnie zabrudzonych podłóg wodoodpornych
- Czyści dogłębnie, usuwa tłuszcze i oleje pochodzenia mineralnego i organicznego
- Lekko alkaliczny
- Niezwykle ekonomiczny, dzięki znakomitym właściwościom czyszczącym przy niewielkich stężeniach
- Niskopienny, dzięki czemu szybciej zbierany jest rozpuszczony brud i lepiej wykorzystywany zbiornik na zużyty roztwór
- Może być stosowany w urządzeniach szorująco – zbierających, szorowarkach jednotarczowych oraz do mopowania
- Łatwe i kontrolowane dozowanie przez system J-Flex

Właściwości:

Wygląd:	przeźroczysta, bezbarwna ciecz
Gęstość względna [20°C]:	1,03
Wartość pH koncentratu:	11,0 – 11,5
Wartość pH roztworów:	9,0 – 10,0

Powyższe dane są typowe dla normalnej produkcji i nie należy ich traktować jako specyfikacji

Sposób użycia:

System J-Flex umożliwia kontrolowane dozowanie zarówno w wysokich jak i niskich stężeniach. Wysokie stężenie przeznaczone jest do pracy na wilgotno i mokro oraz przy dużych zabrudzeniach, niskie stężenie przeznaczone jest do mycia maszynowego i przy niewielkich zabrudzeniach.

Mycie ręczne/maszynowe:

1. Ustawić pokrętkę w pozycji „WIADRO” – „DUŻE STĘŻENIE” (ikona z wiadrem i trzema kroplami) i napełnić wiaderko/maszynę roztworem.
2. Myć podłogę ruchem ósemkowym

Mycie maszynowe:

1. Ustawić pokrętkę w pozycji „WIADRO” – „NISKIE STĘŻENIE” i napełnić urządzenie szorująco – zbierające roztworem.
2. Nanieść roztwór na powierzchnię, a następnie szorować padami lub szczotkami. Zebrać rozpuszczony brud.

W przypadku silnych zanieczyszczeń nastawić J – Flex na duże stężenie, nanieść roztwór pozostawiając ssawę w górze. Odczekać chwilę, a następnie jeszcze raz wyszorować podłogę i zebrać rozpuszczony brud. W razie konieczności spłukać podłogę wodą.



Opakowanie	Stężenie	Objętość roztworu roboczego z opakowania (litrów)	Liczba wiader 5l z opakowania
1,5 litra	Niskie 1:500	750	150
	Wysokie 1:200	300	60

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania

Bezpieczne użytkowanie:

Po użyciu wypłukać i osuszyć ręce. Zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno – ochronnego do rąk Soft Care Derasoft H9. W przypadku przedłużającego się kontaktu preparatu ze skórą zaleca się noszenie odpowiednich rękawic ochronnych.

Kompletne wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji produktu zawarte są w odrębnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Tylko do zastosowań profesjonalnych/ dla specjalistów.

Informacje o przechowywaniu:

Przechowywać w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, nie wystawiać na działanie wysokich i niskich temperatur.

Informacje ekologiczne:

Związki powierzchniowo czynne użyte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie z wymogami Dyrektyw UE 73/404/EEC oraz 73/405/EEC wraz z późniejszymi zmianami.