

Suma[®] Nova

Preparat do maszynowego mycia naczyń

Opis:

Suma Nova L6 jest płynnym preparatem przeznaczonym do maszynowego mycia naczyń. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz osady z kawy i herbaty, także zaschnięte i silnie przywarte do mytych powierzchni. Związki wiążące jony twardości wody wspomagają proces mycia oraz zapobiegają ich osadzaniu się na mytych powierzchniach, dzięki czemu preparat nadaje się do wody o wysokiej twardości jak również w przypadku dużych wahań twardości wody używanej do mycia. Preparat polecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie niepożądany jest zapach chloru.

Suma Nova L6 umożliwia bardzo szybkie i skuteczne umycie nawet mocno zabrudzonych powierzchni naczyń (zaschnięte, silnie przywarte pozostałości organiczne oraz osady z kawy i herbaty) w zmywarkach jedno i wielozbiornikowych (tunelowych).

Może być stosowany, przy przestrzeganiu przepisów użytkowania, do mycia naczyń wykonanych z porcelany, szkła, stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Nadaje się do mycia naczyń wykonanych z porcelany / melaminy.

Nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Cechy:

- przeznaczony dla wody o wysokiej twardości
- doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza organiczne
- nie zawiera fosforanów
- nie zawiera chloru

Właściwości:

Wygląd: przezroczysta, żółta ciecz
pH (1% roztwór): >12
Gęstość (20°C): 1,23 g/cm³

Sposób użycia:

Preparat stosuje się w temperaturach od 55 do 65 °C w stężeniu 0,5 - 2,0 g/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia mytych naczyń.

Automatyczne utrzymywanie stężenia na właściwym poziomie zapewniają systemy dozujące firmy Diversey.

Przed pierwszym zastosowaniem preparatu należy przepłukać rurki dozujące wodą w celu zapobieżenia ewentualnej krystalizacji.

Środki ostrożności:

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z **Suma Nova L6** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

UWAGA:

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

L6

